

## UWAGI SERWISOWE

### WYMIANA ZASILACZA WYŚWIETLACZA TYPU NP ( STANDARDOWY 230V ) produkcji ISKRA TELA Słowenia

Przy wymianie zasilacza ( bez radiatora ) prosimy zwrócić uwagę na następujące aspekty czynności serwisowych :

1. Po wymontowaniu uszkodzonego zasilacza należy zdemontować radiator zwracając uwagę na zdjęcie i zachowanie przekładek izolacyjnych znajdujących się między układami scalonymi a powierzchnią radiatora.  
Należy zapamiętać miejsce umieszczenia przekładek, tak by powtórnie je założyć przy montażu do radiatora nowej płytki zasilacza.  
Montując nową płytkę zasilacza, należy zastosować pastę silikonową przeznaczoną do powyższego zastosowania.

2006.11.02

**DYSTRYBUTOR FIRMY ISKRA-TELA: TOCK-AUTOMATYKA S.C.**  
**15-384 BIAŁYSTOK ul. ks. abpa E. Kisiela 28**  
**Tel/Fax(0-85) 661-61-21, 66-11-0-11**  
**E-Mail: [biuro@tock-aut.bialystok.pl](mailto:biuro@tock-aut.bialystok.pl) [http: www.tock-aut.bialystok.pl](http://www.tock-aut.bialystok.pl)**